

Ficha técnica

# POLICEMENTO

## POLICEMENTO WT



### CEMENTO HIDRÁULICO DE FRAGÜE ULTRARRÁPIDO CONTRA PRESIÓN DE AGUA

POLICEMENTO WT es un producto en polvo fabricado con cementos especiales. No contiene cloruros, componentes corrosivos, ni metálicos. Carece de ingredientes tóxicos y no es inflamable. Con el agregado de agua queda listo para ser usado, fraguando rápidamente en un lapso de 3 a 5 minutos incluso bajo agua y sin contracción. Las resistencias mecánicas de las reparaciones con POLICEMENTO WT a los 28 días, son superiores a las del hormigón de base.

#### Ventajas

Las ventajas de la utilización de POLICEMENTO WT son:

- Sella instantáneamente las grietas y hoyos de la mampostería y el concreto.
- Sella las juntas de pared y pisos.
- Ancla firmemente espigas, tornillos o hierros ornamentales.
- Provee un sello impermeable y sin contracción que evita las fugas de agua alrededor de tuberías y otros accesorios de metal en la mampostería o el concreto.
- Detiene corrientes de agua instantáneamente.
- Presenta excepcional fuerza estructural.
- Es durable, tanto como la estructura.

#### Presentación

En baldes de 5 Kg y 25 Kg.

#### Usos básicos:

POLICEMENTO WT, es recomendable para:

- Sellar juntas de pared y pisos.
- Detener corrientes de agua instantáneamente.
- Sellar instantáneamente las grietas y hoyos de la mampostería y el concreto.
- Anclar firmemente espigas, tornillos o hierros ornamentales.

#### Consumo

El rendimiento aproximado de POLICEMENTO WT es de 1 Kg por 0,650 L de volumen a rellenar.

#### Almacenaje

Vida útil: 1 año en envases cerrados en origen, almacenados en ambientes secos y bajo techo.

## Ficha técnica



# POLICEMENTO

## Aplicación

La aplicación del sistema requiere de tres pasos que se detallan a continuación, a saber:  
Preparación de la superficie: Abrir la fisura o grieta a reparar con un corte sesgado o cuadrado, nunca un corte en “V”, reparar la grieta o abertura con un espesor y ancho de dos centímetros como mínimo. Limpiar la abertura de residuos y suciedades.

Mezclado: Mezclar POLICEMENTO WT únicamente con agua limpia y sólo la cantidad suficiente para ser colocada en tres minutos. Para determinar la relación agua/producto sugerimos hacer un ensayo previo ya que endurece rápidamente.

Colocación: Aplicar POLICEMENTO WT a mano o con llana, colocar la mezcla con un mínimo de fricción y forzarla dentro de la grieta. Mantener la aplicación húmeda por lo menos quince minutos. Para grandes presiones de agua, sostener la mezcla de POLICEMENTO WT y agua en la mano o llana hasta que comience a calentarse, entonces empujar fuertemente el producto dentro de la abertura.

LAS INSTRUCCIONES EXPRESADAS EN LA PRESENTE, SE ENCUENTRAN BASADAS EN NUESTROS ENSAYOS DE LABORATORIO Y EXPERIENCIAS PRÁCTICAS. POR LO CUAL NO NOS RESPONSABILIZAMOS POR DAÑOS, PERJUICIOS O PÉRDIDAS POR EL INCORRECTO USO DEL MATERIAL. DE ACUERDO A LO MENCIONADO, SUGERIMOS DETERMINAR SI EL PRODUCTO ES APTO PARA LA APLICACIÓN PARTICULAR Y COMUNICARSE CON NUESTRO DEPARTAMENTO TÉCNICO PARA LOGRAR UNA ÓPTIMA UTILIZACIÓN DEL PRODUCTO.